

# TERMOSTATO TOUCH

**PISOTÉRMICO**  
aquecimento de ambientes



## Dicas de utilização

### Primeiro uso:

#### Instalação

Selecionar “Assistente de Instalação” dentro do menu AJUSTES e seguir os passos: *(lembre-se de confirmar as escolhas apertando o botão  no canto superior direito do termostato)*

Regulação > selecione **<Ambiente +Pavimento>**;

Sensor > DEVI 15K;

Pavimento > Escolher conforme revestimento (obs.: Mosaico = Porcelanato);

Quarto > selecione qual cômodo foi instalado a calefação;

Saída [W] > Selecione conforme a potência instalado no ambiente;

Tempo > OFF (Controle de funcionamento no modo MANUAL)

ON (Controle de funcionamento por escala de horário);

Finalizado deverá aparecer “Instalação Concluída”;

### Programação do menu Tempo

#### Tempo >

On - > ativa a programação automática

Off-> Termostato em função Manual

#### Ajustar Programa>

Programe um horário de funcionamento para cada dia da semana conforme a necessidade do usuário.

#### Temperaturas>

Conforto – Temperatura ideal para melhor sensação de conforto térmico quando há pessoas utilizando a calefação ( Temperatura sugerida 21°C)

Econômico – Temperatura para manutenção do ambiente quando não há pessoas utilizando/ Modo que auxilia no controle de humidade do ambiente quando fora de seu horário normal de funcionamento. ( Temperatura sugerida 14°C)

### Programação do menu Hora/Data

Ajustes de hora e data do termostato



### Características:

Peso: 103g

Medidas: 85 x 85 x 20-24mm

(Profundidade na parede 22mm)

Consumo de energia em espera: 0,4W

Potencia Max: 3680W / 16A @ 230V

### Programação do menu Ausente

#### Ausente >

On – Liga a função Ausente

Off – Desliga a função

#### Período>

Ajuste o período de ausência do usuário conforme necessidade ( neste período, a calefação funcionará na temperatura ajustada na opção Ausência Temperatura )

#### Ausência Temperatura >

Temperatura de funcionamento no período de ausência. (Temperatura Sugerida 10°C)

### Programação do menu Ajustes

#### Informação>

Consumo - informa o consumo da calefação no período selecionado.

#### Opções>

Bloqueio - Habilita o bloqueio de tela;

Janela - Função que detecta se há variação brusca de temperatura no ambiente (ex: janela aberta) e desliga a calefação temporariamente;

#### Instalação>

\*Vide instruções de PRIMEIRO USO

#### Temperatura Máxima do Pavimento>

Ajuste a temperatura máxima de operação do pavimento.